



SGH-C170

Gebruiks- aanwijzing

- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen enigszins afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen iets afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u zich bevindt.

Printed in Korea

Code No.: GH68-13846A


Dutch. 05/2007. Rev.1.0

World Wide Web


http://www.samsungmobile.com

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

- Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.



- Plaats de batterij en plaats de klep terug.




De batterij opladen

- Sluit de meegeleverde reisadapter aan.



- Wanneer de batterij is opgeladen, verwijdt u de adapter.



Opmerking: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdt. Als u eerst de batterij verwijdt, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen en toetsfuncties



Stille stand

Houd in de standby-stand ***** ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.

Voicemail server

Houd in de standby-stand **1** ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

Toetsen-blokkering


Om het toetsenbord te blokkeren, houdt u in de standby-stand ***** ingedrukt. U voorkomt zo dat de telefoon per ongeluk in werking wordt gesteld. Als u de toetsblokkering wilt opheffen, drukt u op de functietoets **Ontgrendel** en vervolgens op deze toets.

SOS-stand

Om een SOS-bericht naar van tevoren ingestelde nummers te versturen, drukt u - terwijl de toetsen geblokkeerd zijn - vier keer op toets **C**. Zodra het SOS-bericht is verzonden, schakelt de telefoon over naar de SOS-stand. Op dat moment worden alleen oproepen geaccepteerd van de geregistreerde ontvangers. Zodra één van de ontvangers van het SOS-bericht u belt, wordt de oproep automatisch aangenomen. Om de SOS-stand af te sluiten, drukt u op **Menu**.

Het display


Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.



De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

Onderin het display ziet u welke functies de functietoetsen op het moment vervullen. Druk op de linker- (**←**) of rechterfunctietoets (**→**) om de weergegeven functie uit te voeren.



De toets **Omlaag** kunt u gebruiken als sneltoets voor het openen van uw favoriete menu. **Omhoog** is standaard een sneltoets voor **FM-radio**.

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Telefoonopties** → **Sneltoetsen**.
- Selecteer **Toets omlaag**.
- Selecteer het menu dat u aan de toets wilt toewijzen.

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Sterkte ontvangstsignaal
	Toetsblokkering
	Gesprek aan de gang
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van noodoproepen
	GPRS-netwerk
	Roamingnetwerk
	Stille stand
	Belsignaal ingesteld op trillen
	Doorschakelfunctie actief
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Alarm ingesteld
	Batterijsterkte

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Selecteren**.
- Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Selecteren** om het submenu te openen.
Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
- Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
- Druk op de functietoets **Selecteren** om de gekozen instelling te bevestigen.

De telefoon in- en uitschakelen

- Houd de toets **Power** langer dan één seconde ingedrukt om te telefoon in te schakelen.
- Als het bericht met de tijd en de datum verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja** en stelt u de tijd en datum in volgens de instructies op het scherm.
- Houd de toets **Power** langer dan twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

De displaytaal wijzigen

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Telefoonopties** → **Taal**.
- Selecteer een taal.

Bellen

- Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op **Power**.
- Druk op **Power** om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

- Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **OK** of op **Power** om een oproep te beantwoorden.

Menuoverzicht

1. SIM AT*

2. Oproepenlijst

- Gemiste oproepen
- Ontvangen oproepen
- Uitgaande oproepen
- Alles wissen
- Gesprekstellers
- Gesprekskosten*

3. Netwerkdiensten

- Doorschakelen
- Blokkeren
- Wisselgesprek
- Netwerk kiezen
- Nummerweergave
- Besloten gebruikersgroep

4. Geluidopties

- Beltoon
- Belvolume
- Type belsignaal
- Toetstoon
- Toetsvolume
- Berichttoon
- Waarschuwing bij oproep
- Andere tonen

5. Berichten

- Postvak IN
- Postvak UIT
- Nieuw
- Standaardberichten
- Instellingen
- SOS-berichten
- Alles wissen
- Geheugenstatus
- Voicemail
- Infoberichten

6. Amusement

- WAP-browser
- Geluiden
- Eigen nummer
- Alles wissen
- Geheugenstatus

7. Organizer

- Alarm
- Agenda
- Tijd en datum
- Calculator
- Actielijst
- Spraakrecorder
- Valuta omrekenen

8. FM-radio

9. Telefoonopties

- Displayopties
- Begroeting
- Eigen nummer
- Taal
- Beveiliging
- Extra instellingen
- Sneltoetsen
- Instellingen terugzetten

Druk in de standby-stand op de functietoets **Tel.lijst**.

- Zoeken
- Nieuw item
- Groep zoeken
- Groep bewerken
- Verkort kiezen
- Alles wissen
- Geheugenstatus
- SDN*

* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door de SIM-kaart wordt ondersteund.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de indicator van de gewenste invoerstand verschijnt:

-  : T9-stand
-  : ABC-stand
-  : Cijferstand
- Geen: Symboolstand

T9-stand

- Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in.
Voorbeeld: druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord "Hallo" in te voeren.
T9 voorspelt welk woord u wilt typen, waardoor het woord steeds als u op een toets drukt, kan veranderen.
- Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.
- Ga verder met stap 4 wanneer het juiste woord wordt weergegeven. Druk anders op **0** om alternatieve woorden voor de ingedrukte toetsen weer te geven.
Voor bijvoorbeeld *Of* en *Me* worden allebei **6** en **3** gebruikt.
- Druk op **#** om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Geheugenstatus telefoonlijst	Het totale aantal contactpersonen weergeven dat is opgeslagen in de telefoonlijst van het telefoongeheugen of op de SIM-kaart.	Tel.lijst > Geheugenstatus
Service-nummers	De lijst met servicenummers bekijken die door de provider zijn toegewezen, indien uw SIM-kaart deze functie ondersteunt.	Tel.lijst > SDN
Gebruikmaken van SIM-diensten	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.	Menu > SIM AT
Recente oproepen tonen	De recentste uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen tonen.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen, Uitgaande oproepen
Recente oproepen verwijderen	De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles wissen
Gesprekstellers weergeven	De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekstellers
Gesprekskosten tonen	De kosten van uw gesprekken tonen.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerkdiensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.	Menu > Netwerkdiensten

Functie	Beschrijving	Selecteren
Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.	Menu > Telefoonopties > Beveiliging
Telefoon opsporen	Uw telefoon opsporen wanneer u deze bent verloren of als deze is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.	Menu > Telefoonopties > Beveiliging > Mobiel opsporen
Extra instellingen	De functie voor automatische nummerherhaling of de beantwoordingsmethode instellen.	Menu > Telefoonopties > Extra instellingen
Sneltoetsen voor menu's	De navigatietoetsen instellen als sneltoetsen om rechtstreeks naar het gewenste menu te gaan.	Menu > Telefoonopties > Sneltoetsen
Oorspronkelijke instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefoonopties > Instellingen terugzetten

ABC-stand

Druk één of meer keren op de toets met het gewenste teken:

- druk één keer voor het eerste teken op de toets
- druk twee keer voor het tweede teken
- enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter "C" in te voeren en twee keer op **5** voor de letter "K".

Cijferstand

Druk op de gewenste cijfertoetsen.

Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. U kunt op de navigatietoetsen drukken om meer symbolen weer te geven.

Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om het display leeg te maken.
- Druk op **#** om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op ***** om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Beltoon en volume selecteren	Een beltoon voor inkomende oproepen selecteren of een volumeniveau instellen.	Menu > Geluidopties > Beltoon, Belvolume
Type belsignaal	Een type belsignaal selecteren.	Menu > Geluidopties > Type belsignaal
Toetstoon selecteren	De toon selecteren die u hoort wanneer u op een toets drukt.	Menu > Geluidopties > Toetstoon
Toetsvolume selecteren	Het toetsvolume aanpassen	Menu > Geluidopties > Toetsvolume
Berichttoon selecteren	De waarschuwingsbeltoon selecteren voor inkomende SMS- en infor berichten.	Menu > Geluidopties > Berichttoon
Waarschuwing bij oproep	De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.	Menu > Geluidopties > Waarschuwing bij oproep
Andere tonen	Extra tonen voor de telefoon instellen.	Menu > Geluidopties > Andere tonen
SMS-berichten lezen	Ontvangen of verzonden berichten lezen.	Menu > Berichten > Postvak IN, Postvak UIT
SMS-berichten verzenden	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.	Menu > Berichten > Nieuw
Standaard-berichten	Vooraf ingestelde standaardberichten voor veelgebruikte berichten.	Menu > Berichten > Standaardberichten
Berichtopties	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.	Menu > Berichten > Instellingen

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

Waterdichtheid

De telefoon is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

Gebruik van het apparaat

Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel alarmnummer) en druk op de toets . Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Kleine kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Een SMS-bericht verzenden

- Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
- Selecteer **Berichten** → **Nieuw**.
- Geef de berichttekst in.
- Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
 - Object toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
 - Standaardbericht toevoegen**: hiermee voegt u standaardberichten toe.
 - Contact toevoegen**: hiermee voegt u contactpersonen uit de telefoonlijst toe.
 - Favoriet toevoegen**: hiermee voegt u favorieten toe.
- Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Alleen verzenden**, **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan**.
- Als u **Opslaan en verzenden** of **Alleen opslaan** hebt geselecteerd, moet u een geheugenlocatie selecteren.
- Geef een telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK**.

Functie	Beschrijving	Selecteren
SOS-berichten	De functie voor SOS-berichten inschakelen. Geef ontvangers in en selecteer de herhaalstand.	Menu > Berichten > SOS-berichten
Berichten verwijderen	De berichten één voor één of allemaal tegelijk uit postvakken verwijderen.	Menu > Berichten > Alles wissen
Geheugenstatus berichten	Geheugeninformatie voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > Geheugenstatus
Voicemail	Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren.	Menu > Berichten > Voicemail
Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.	Menu > Berichten > Infoberichten
Webbrowser	De webbrowser starten en configureren.	Menu > Amusement > WAP-browser
Mediabestanden openen	Geluids- en afbeeldingsbestanden openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.	Menu > Amusement > Geluiden, Afbeeldingen
Alle mediabestanden verwijderen	Geluids- of afbeeldingsbestanden uit elke map met media-items verwijderen, of alle mediabestanden tegelijk verwijderen.	Menu > Amusement > Alles wissen
Geheugenstatus Amusement	De totale hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor geluiden en afbeeldingen.	Menu > Amusement > Geheugenstatus
Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.	Menu > Organizer > Alarm

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

	Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuist type kan een explosie tot gevolg hebben. Volg bij het verwijderen van oude batterijen de instructies.
	Bij gebruik van een headset kan uw gehoor bij langdurige blootstelling aan een hoog volume worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsstandaarden die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2,0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0,965 W/kg.

Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Een contactpersoon zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.	Tel.lijst > Zoeken
Nieuwe contactpersonen toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.	Tel.lijst > Nieuw item
In groep zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken binnen belgroepen.	Tel.lijst > Groep zoeken
Eigenschappen van een belgroep wijzigen	Een beltoon kiezen voor inkomende oproepen en berichten van leden van een groep. U kunt ook de naam van een groep wijzigen.	Tel.lijst > Groep bewerken
Verkort kiezen	Snelkiesnummers (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meestgebelde telefoonnummers.	Tel.lijst > Verkort kiezen
Contactpersonen uit de telefoonlijst verwijderen	Alle opgeslagen contactpersonen verwijderen uit de telefoonlijst van het telefoongeheugen, de SIM-kaart of beide.	Tel.lijst > Alles wissen

Functie	Beschrijving	Selecteren
Agenda	Uw dagelijkse of maandelijkse afspraken bijhouden.	Menu > Organizer > Agenda
Tijd en datum	De huidige tijd en datum handmatig instellen.	Menu > Organizer > Tijd en datum
Calculator	Elementaire berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Actielijst	Een lijst met taken samenstellen en aan elke taak een deadline toekennen.	Menu > Organizer > Actielijst
Spraakrecorder	Spraakmemo's opnemen en beluisteren.	Menu > Organizer > Spraakrecorder
Valuta omrekenen	Buitenlandse muntsoorten omrekenen.	Menu > Organizer > Valuta omrekenen
FM-radio	Muziek of nieuws beluisteren via de FM-radio op uw telefoon.	Menu > FM-radio
Displayinstellingen	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.	Menu > Telefoonopties > Displayopties
Begroeting	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.	Menu > Telefoonopties > Begroeting
Uw eigen telefoonnummers bekijken	Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen.	Menu > Telefoonopties > Eigen nummer
Displaytaal	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.	Menu > Telefoonopties > Taal

SAMSUNG
ELECTRONICS



Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product


GSM mobiele telefoon : SGH-C170

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid EMC	EN 60950-1: 2001 +A11:2004 EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 50361 : 2001 EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
RADIO	

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Kenmerk: 0168	 0168
De technische documentatie wordt beheerd door: Samsung Electronics QA Lab	
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU) Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2007.03.29 (plaats en datum van uitgifte)	
 Yong-Sang Park / verkoopmanager (naam en handtekening van bevoegde persoon)	

*** Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Centre.**